NAKASA

取扱説明書(保証書付)

一般家庭用


業務用としては使えません。 また調理以外の目的で使わないでください。

コンパクトミキサー 區

品番 NM-P10

このたびはお買い上げいただき、誠にありがとうございました。 ご使用になる前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき、正しくお使いください。 とくに「**安全上のご注意」は熟読してください**。 お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

もくじ	^	ニシ
安全上のご注意	1	-2
各部のなまえとはたらき・・・・・・・・		3
ミキサーの使い方		4
メニューノート	5	5-6
お手入れのしかた		7
故障かな?と思ったときは		8
アフターサービスについて		8
保証書		9



■主な仕様

GB.	名	コンパクトミキサー				
品	番	NM-P10				
電	源	AC100V 50/60Hz				
消費	電力	125W				
- +⁄2	n± 88	1分間				
定格	时间	(1分間運転 30分間休止)				
容器容量		400 ml				
電源コード長		約1.5m				
スイ	ッチ	プッシュボタン式				
寸	法	幅100×奥行き110×高さ295mm				
質	量	870g				

別売で『ミル容器セット』もございます

自家製だしの素や茶葉の粉砕などを 作ることができます。

(このミルはドライ専用です)



ミル容器セット NM-P1MC 適合機種

ミキサー NM-P10 NM-200

ミル&ミキサー NM-201 NM-2001

適合機種をお確かめのうえ、 お買い上げ販売店または弊社 にお問い合わせください。

全上のご注意

ご使用前に、この『安全上のご注意』をよくお読 また、お読みになった後は、お使いになる方がい

この製品および取扱説明書には、製品を安全にご使用いただくため、守っていただきたいことを記載 ここに示した注意事項は、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意

▲ 警告

取り扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定され る場合。



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。図の中や近くに具 体的な禁止内容が描かれています。



カッターは鋭利で危険です。 |運転中・停止中に関わらず、 _{接触禁止} 直接手を触れない。

けがをする原因になります。





容器の中に指やスプーン、 箸など調理材料以外の物を 入れない。

けがをする原因になります。





カッターの回転が完全に止ま るまで、ミキサー容器部をは 接触禁止ずさない。

けがをする原因になります。





子供だけで使用させない。 幼児の手の届くところで 使わない。

子供や幼児がけがをする 原因になります。






運転中にフタやキ ヤップを開けない。 ** けがをする原因に なります。



電源コードや電源プラグが 傷んだ場合は使わない。

発火・感電の原因にな ります。

お買い上げの販売店に ご相談ください。





使用後は必ず電源スイッ チを切り(はなし)、電源 電源プラグプラグをコンセントから

^{を抜く} 抜く。

お手入れは必ず電源プラグを抜いてから。 火災・感電・けがの原因になります。



電源プラグにほこりが ついたら取り除く。


発火・感電の原因にな 3 割 ります。





修理技術者以外は、 絶対に分解・修理・ 分解禁止 改造をしない。

発火したり、異常動 @ 作してけがをする原 因になります。





水につけない、水をかけない。 ぬれた手で電源プラグを抜き 水場禁止 差ししない。

湿気の多いところで使わない。 感電の原因になります。



みのうえ正しくお使いください。 つでも見られるところに必ず保管してください。

しています。

」に区分していますので、必ず守ってください。表示と意味は次のようになっています。

<u>企注意</u>

取り扱いを誤った場合に、**使用者が傷害を負う危険**が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される場合。



このような絵表示は、必ず実行していただく「**強制**」内容です。図の中や近くに具体的な指示内容が描かれています。

くに具体的な指示内容が描かれています。 ミキサー容器部はレンジで 40℃以上の熱い材料を容器 使用しない。 に入れない。 食器洗い乾燥機や食器乾燥 ふきこぼれによるやけどや、 器を使わない。 容器が割れたり変形をして 変形・故障の原因になります。 けがの原因になります。 1回の運転は連続1分間をこ 交流100V以外で えて使用しない。 1分以内 使用しない。 故障の原因になります。 発火・故障の原因に 禁止 なります。 材料が多すぎたり他の原因で 空運転をしない。 運転が停止した場合は、使用 最小量より少ない材料で 多い をやめる。 使わない。 故障の原因になります。 故障の原因になります。 ねじれが戻らなくなった 電源コードは、無 理に曲げない、ね 電源コードは使わない。 発火・感電・断線の じらない、引っ張 らない、重い物をのせない、熱い物に近 原因になります。 お買い上げの販売店にご相談ください。 づけない。 電源コードが傷む原因になります。 ギョーザやハンバーグなどのタネ作りを 一般家庭用以外に使用しない。 しない。 また、調理以外の目的で使用しない。 故障の原因になります。 故障の原因になります。 禁止



動作状態でないことを確かめてから、電源プラグを コンセントから抜き差しする。


強制 けがをする原因になります。





容器やフタ・キャップの 取り付け、取り外しおよ び、お手入れのさいは電 源プラグをコンセントか ら抜く。

けがをする原因になります。



電源プラグ


電源プラグをコンセント から抜くときは電源プラグを持って抜く。


グを持って抜く。 発火・感電・断線の 原因になります。




各部のなまえとはたらき

ミキサー容器部





本 体



ーの使い方

材料の下ごしらえ

- ●材料はへたや皮、芯がある場合は取り除きます。
- ●かたい材料(にんじん、 セロリなど) は5mm程の うす切りにします。
- ●やわらかい材料(バナナ いちごなど)は2cm程に切ります。
- ●材料が熱い場合は、40℃以下に冷まします。 ※材料はかたさに応じて小さめに切ってください。 大きいと、うまくかくはんできません。 また、カッター破損や本体故障の原因になります。

2 液体・材料を容器に入れ、フタ・キャ ップをする

- ●液体や水分を含んだや わらかい材料、かたい 材料の順番に容器に入 れます。
- ●角氷を加えるときは、 2.5cm角以下の氷(家 庭用冷蔵庫で製氷した) のはじめに水や牛乳など ②次にやわらかいもの、 を使い、他の材料をか



の液体を入れる。 かたいものの順番で材 料を入れる。

くはんしたあとで入れてください。 (氷だけの粉砕や大きな氷・市販の氷を使うと 故障の原因になります。)

※材料は一度にできる最大量以下にしてください。 (液体、材料を含めて400㎡以下、粘りのあるものはできるだけ少量 ずつ小分けしてかくはんしてください。)

「メニューノート」を参照ください



必ず十分な液体(水分)を入れる。




最大目盛以上に液体・材料を入れない。 40℃以上の液体・材料を入れない。

ミキサー容器部を本体にセットする

●容器の下部にある▼印(合わせ位置)を本体の ず印(取り付け位置)に合わせ、
● 印(固定位) 置)に「カチッ」と音がするまで、容器を反 時計方向に回します。





※正確にセットしないとスイッチを押しても運転しません。

フタを押さえながら、電源スイッチを 入れる

- ●スイッチ『切』を確認して から、電源プラグをコンセ ントに差し込みます。
- ●スイッチは押している間だけ 運転し、はなすと停止します。
 - ※フタを押さえながらかくはんしてく ださい。(押さえていないと、容器 がゆれたり、材料や氷が飛び出すこ とがあります。)

※振動や異常音が大きいときは、すぐに スイッチを切り、材料を減らしてくだ さい。また、カッターが空回りしたり、 回りにくいときは、水分を追加してください。 (十分な水分がないと、うまくかくはんできません。)



このミキサーで次の材料は調理しない。

- ●かたい材料、冷凍食品、乾燥物(乾燥大豆、 かつおぶし、乾燥朝鮮にんじんなど)
- ●肉、魚類
- ●ねばり気の強い材料(とろろいも、納豆、 こんにゃくいもなど)



運転中はフタ・キャップを開けない。 運転中は本体うしろの排気口をふさがない。



連続運転は1分以内にし、1回運転してすぐに続 けて使う場合、その合計時間が1分間を越えな いようにする。くり返し使用するときは、30分 以上休ませてからご使用ください。この場合、 3回以内の運転としてください。 (モーターが 過熱し、故障の原因となります。)

電源スイッチを切り、調理物を取り出す

- ●スイッチを切り、電源プラグ をコンセントから抜き、ミキ サー容器部を本体からはずし ます。
- ●フタをはずし、調理物を取り 出す。
- ※とろみのあるものや、調理物が取り出しにくいときは、 ヘラやスプーンなどをご使用ください。
- ※調理物が容器の外側にしたたり落ちると、故障の原因に なることがあります。



運転が完全に止まってから電源プラグをコン セントから抜き、ミキサー容器部を本体から はずす。

メニューノート①

●各メニューは1回で約1~2人分の量を作ることができます。

●このメニューノートに記載している材料量より大きく増減がありますと、うまくかくはんできま せん。また、故障の原因になります。

注意 ●定格時間以上運転しないでください。故障の原因になります。 詳しくはP4「ミキサーの使い方」を参照ください。

材料の下ごしらえ

- ●材料はへたや皮、芯がある場合は取り除きます。
- ●かたい材料(にんじん、セロリなど)は1cm程のうす切りにします。 ●やわらかい材料(バナナ、いちごなど)は2cm程に切ります。 ●冷凍食材は必ず解凍または半解凍してください。

- ●材料が熱い場合は、40℃以下に冷まします。

上手な材料の入れ方

●材料を容器に入れるときは、材料欄の上から順番に入れてください。

フレッシュジュース

野菜ジュース

牛乳·····150㎡ りん,ご・・・・・・・・・・ 40a

にんじん·····30g (軽く茹でる)

セロリ····· 30g はちみつ……・大さじ1 角氷······2個(30g)

※かくはん時間の日安:40秒~1分

ミックスジュース

牛乳.....100 ml 缶詰シロップ・・・・・・大さじ2 バナナ · · · · · · · · 70g みかん果肉(缶詰) ·····40g りんご · · · · · · · 30g

角氷······2個(30g)

※かくはん時間の目安:40秒

まるごとトマトジュース

トマト・・・・・・250g はちみつ・・・・・・・大さじ1 角氷 · · · · · · · · 2個 (30g)

※トマトは湯せんし、うす皮とへたを取り除き、 1/4程度に切る。

※かくはん時間の日安:40秒

いちごミルク

牛乳.....150㎡ いちご·····80a バナナ·····30g はちみつ………大さじ2/3 角氷 · · · · · · · · · · · · · · · 2個 (30g)

※かくはん時間の目安:1分

おもしろレシピ

バニラアイスクリーム

生クリーム・・・・・・70㎡ 卵 (新鮮なもの)……1個 砂糖・・・・・・・・・・・大さじ1 バニラエッセンス……2~3滴

1.容器にすべての材料を入れ、なめらかになるまで30~40秒 かくはんする。

2.ボウルなどの器に入れて冷凍室で凍らせる。 (3~5時間くらいが食べごろです)

※冷凍途中で、少し周りが凍ってきたら、スプーンなどで混ぜる。 これを何度か繰り返すと、なめらかに仕上がります。

メニューノート②

野菜のスムージー

小松菜とりんご

水・・・・・・150㎡ りんご・・・・・120g 小松菜・・・・・・30g

※かくはん時間の目安:40秒

チンゲン菜と桃

水・・・・・・・・・・・140㎡ 桃・・・・・・80g バナナ・・・・・30g チンゲン菜・・・・・40g

※かくはん時間の目安:1分

「冷凍果実のスムージー

※冷凍した食材は解凍または 半解凍してください。

マンゴーのスムージー

牛乳・・・・・・100㎡ プレーンヨーグルト・・・・・100g はちみつ・・・・・・・大さじ2/3 マンゴー・・・・・・・・100g

※かくはん時間の目安:1分

ブルーベリーのスムージー

※かくはん時間の目安:1分

スープ

コーンスープ

スープ (固形スープ1/2個を 湯で溶く)・・・・・・150㎡ スイートコーン (缶)・・・・・70g バター・・・・・大さじ2/3 薄力粉・・・・・・・・・大さじ1

- 1.スープ100Mとスイートコーンを容器に入れて、 1分間かくはんする。
- 2.鍋にバターを入れて溶かし、薄力粉を加えて弱火 で焦がさないようにいためる。
- 3.スープの残りを少しずつ加え、だまができないよ うに手早くかき混ぜる。
- 4.1 と、牛乳を加えて煮立たせ、塩・コショウで味 を調える。
- 5.器に注いで、クルトンを浮かせる。

ヴィシソワーズ

玉ねぎ・・・・・・・・・・20g ジャガイモ・・・・・70g バター・・・・5g 鶏がらスープの素(顆粒)・・小さじ1 水・・・・・・・・120㎡ 牛乳・・・・・・・・・・・・100㎡ 塩、コショウ・・・・・・適量 パセリ(仕上げ用)・・・・適量

- ※上記の分量を超える材料を入れてかくはんしないでください。
 - 1.玉ねぎとジャガイモを5mmにスライスし、 器に入れてラップをし、電子レンジで5分 間程加熱する。
 - 2.熱いうちにバターと鶏がらスープの素を加えて混ぜ、粗熱を取って容器へ移し、水を入れて30~40秒かくはんする。
 - 3.なめらかになったら、牛乳を加えてさらに 20~30秒かくはんする。
 - 4.塩、コショウを適量加えて味をととのえる。 5.ボウルなどの容器に入れて冷蔵庫で冷やす。
 - 6.器に注いでお好みでパセリを浮かせる。

お手入れのしかた

スイッチを切り、電源プラグを抜いて <u>からお手入れ</u>してください



- ●スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてお手入れする。
- ●カッターは鋭利で危険です。直接手を触れない。
- ●食器洗い乾燥機や食器乾燥器は使わず、必ず自然乾燥させる。
- ●熱湯での煮沸消毒や40℃以上のお湯で洗わない。
- ●お手入れ後は必ずフタパッキンを取り付ける。

本 体

やわらかい布を石けん水や水で薄め た台所用洗剤に浸し、よくしぼって から汚れをふき取ります。

ベンジン・シンナー・たわし・磨き粉・ 漂白剤・化学ぞうきんなどを使うと本体 にキズがつく恐れがあります。



ミキサー容器部

4 容器のクリーニング

容器に水(ぬるま湯)を1/3(200㎡)程度入れ、台所用洗剤を1~2滴加え、フタ・キャップをします。

電源プラグをコンセントに差し込み、フタを手でいるがら、約10秒程度(汚れの程度でありを時間は調整してください)運転し、スクをコンセントででいうをコンセントを切りをいるとなる。 をすてる。



2ミキサー容器部を分解し、水洗いする

キャップをフタからはずすとフタパッキンが入っています。ご使用いただくうちにフタパッキンに材料などの汚れが付着することがあります。このような場合は、フタパッキンを取りはずして、よく洗ってください。

容器の底面に直接水をかけたり、つけ置き洗いをしないでください。

3乾いたふきんでふき取り、乾燥させる

洗った後、乾いたふきんでふき取り、よく乾燥させてから容器にフタ・フタパッキン・キャップを取り付け直してください。

フタパッキンを取り付けずにご使用いた だきますと、水漏れの原因になります。

※食器洗い乾燥機や食器乾燥器は使わないで、必ず自然乾燥させてください。 変形・故障の原因になります。

愛情点検



長年ご使用のミキサーの点検を!

こんな症状はありませんか?

- ●電源プラグや電源コードが異常に熱い。
- ●スイッチを入れてもときどき運転しないことがある。
- ●コードを折り曲げると、運転したりしなかったりする。
- ●本体が異常に熱くなったり、焦げ臭いにおいがする。
- ●運転中に異常な音や振動がする。
- ●その他の異常や故障がある。

このような症状のときは使用を中止し、 電源プラグをコンセントから抜き、故障 や事故防止のため必ず販売店に点検を依頼してください。 なお、点検・修理に要する費用は販売店

はお、点検・修理に要9る實用は販売店 にご相談ください。

●上記の症状がなくても、お買い上げ後3年程度たちましたら、安全のため点検を おすすめします。点検に要する費用については販売店にご相談ください。

故障かな?と思ったときは

<u>(1)</u> 警告 ご使用中に異常を感じられたときは、下記の点検をしていただき、それでもなお異常があるときは事故防止のため、電源プラグをコンセントから抜いて使用を中止し、お買い上げの販売店または弊社にご相談ください。ご家庭での修理は危険ですからおやめください。

症状

振動が大きい 焦げ臭いにおいがする

運転できない (動かない) 途中で止まる

容器の底から 調理物が漏れる

煙が出る コードがねじれて戻ら なくなった

考えられる原因

- ●材料の量が多すぎる
- ●材料の切り方が大きすぎる
- ●調理できない材料が入っている
- ●材料の量が多すぎる
- ●材料の切り方が大きすぎる
- ●調理できない材料が入っている
- ●容器が確実にセットされていない
- ●電源プラグがコンセントから抜けている
- ●スイッチがうまく入っていない
- ●カッターの軸受け部が摩耗しています。事故を引き起こす原因になりますので、ただちにご使用をやめてください

処 置 方 法

- ●材料の量を減らす
- ●材料を小さく切り直す
- ●調理できない材料を取り除く
- ●材料の量を減らす
- ●材料を小さく切り直す
- ●調理できない材料を取り除く
- ●確実にセットし直す
- ●電源プラグをコンセントに差し込む
- ●電源スイッチの中央をしつかり押す※P4を参照ください
- ●新しい容器をお買い求めいた だく必要があります お買い上げの販売店または弊 社にご連絡ください
- ●ただちにご使用をやめてください。 お買い上げの販売店または弊社にご連絡ください。

アフターサービスについて

■保証書

- 1. この製品には取扱説明書に保証書がついています。保証書は販売店で所定事項を記入してお渡しいたしますので、内容をよくお確かめのうえ大切に保管してください。
- 2. 保証期間はお買い上げの日から1年間です。保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。
- ■修理を依頼されるとき

「故障かな?と思ったときは」の表に従ってご確認の後、それでも異常があるときは、使用をやめて電源プラグを抜き、お買い上げの販売店にこの製品(本体とミキサー容器部)をお持ち込みのうえ、修理をお申しつけください。

- ●保証期間中は
 - 保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理させていただきます。 製品とともに保証書をご持参ください。
- ●保証期間がすぎているときは

修理すれば使える製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。なお、修理のために取り外した部品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引き取らせていただきます。弊社はこのミキサーの補修用性能部品を製造打切後5年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

<無料修理規定>

- 1. 取扱説明書、注意書に従った正常な使用状態 で保証期間内に故障した場合は、お買い上げ 販売店が無料修理いたします。
 - 尚、お買い上げ販売店または弊社修理部門に ご持参(送付)いただく際の諸費用は、お客 様にご負担いただきます。
- 2. 保証期間内に故障して修理を受ける場合は、 本製品と本書をご持参ご提示のうえ、お買い 上げ販売店に依頼してください。
- 3.ご転居の場合は、事前にお買い上げ販売店に ご相談ください。
- 4. ご贈答品等で本書に記入してあるお買い上げ 販売店に修理依頼ができない場合には、弊社 までお問い合わせください。
- 5.保証期間中でも次の場合には有料修理となり ます。
 - (イ) 本書のご提示がない場合。
 - (1) 本書のお買い上げ年月日やお客様名、販 売店名欄の記入または押印がない場合あ るいは字句を書き替えられた場合。

- (ハ) 使用上の誤りや不当な修理、改造による故 障および損傷。
- (二) お買い上げ後の落下等による故障および損 傷。
- (ホ) 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地 変、公害や異常電圧による故障および損傷。
- (^) 一般家庭用以外(例えば業務用の長時間使 用、車輌・船舶への搭載)に使用された場 合の故障および損傷。
- 6. 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
- ※この保証書は本書に明示した期間、条件のも とにおいて無料修理をお約束するものです。 従ってこの保証書によってお客様の法律上の 権利を制限するものではありませんので、保 証期間経過後の修理などについてご不明の場 合は、お買い上げの販売店または弊社までお 問い合わせください。

保証書 (持込修理)

※修理依頼のときは、必ず本体とミキサー 容器部をお持ち込みください。

本書は本書記載内容により無料修理を行うことをお約束するものです。 下記保証期間中に故障が発生した場合は、お買い上げ販売店に修理をご依頼ください。 修理の際は本書をご提示ください。

- ●所定記載欄が空欄のままですと本書は有効となりませんから、もし未記入の場合は、すぐお買い上げ販売店へお申し出ください。●本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。●保証対象は本体のみです。容器などは保証対象外です。

品	名	コンパクトミ	キサー		お買い上げ日	年	月	В		
品	番	NM-P10			保証期間	お買い上げ日より	1年間(2	本体のみ)		
お	テご住所	_								
客										
様					お名前			様		
	TEL	()							
販										
売										
店	TEL	()							
修E	修理メモ									

株式会社 仲 佐

〒574-0043 大阪府大東市灰塚3丁目8-22 TEL 072(871)6801(代) FAX 072(873)7673

■当製品の保証書にご記入いただいたお客様情報は、修理・交換品の発送のみに使用し、それ以外の目的で使用したり、 第三者に提供することは一切ございません。

中国製